

Andamios Montaje Encofrados y Suministros

CARTA INSTRUCTIVO PARA CARGA DE CAMIONES

1.- Requerimiento de Transporte.

Se deberá de disponer de camiones con su rampa abierta y sin barandas laterales fijas (si tuviese barandas estas deben ser móviles) para efectuar una correcta carga/descarga.



2.- Preparación del material.

Para una correcta carga del material, este deberá estar amarrado (zunchos idealmente o alambre) por paquetes aptos para descarga con grúa horquilla.



3.- Carga del camión.

La carga debe venir sobre cuarterones de madera, mínimo usar dos cuarterones por paquete, esto permite una operación segura y eficiente con grúa horquilla.



4.- Amarre de la carga al camión.

La carga deberá ser amarrada en su totalidad (preferentemente con cintas de trincaje)



5.- Llegada a bodega MONTAX

All llegar a bodega MONTAX se inspeccionara que el camión cumpla con las condiciones requeridas y que la carga al soltar las amarras de sujeción el material no caiga al piso no se desparrame.

